BROTHER: LC02/ LC04/ LC21/ LC31/ LC600/ LC700/ LC800
1) W razie potrzeby zbierz atrament nagromadzony wokół dysz czystą chusteczką higieniczną i za pomocą załączonej taśmy klejącej szczelnie zaklej dysze (rys. C12A).
2) Wyjmij zatyczkę za pomocą śrubokrętu. Zdejmij dużą, srebrną taśmę uszczelniającą i użyj załączonego świdra, aby powiększyć otwór do napełniania prowadzący do komory na atrament wypełnionej pianką (rys. C12B).
3) Nałóż igłę na strzykawkę i napełnij strzykawkę ok. 7 ml atramentu (rys. C01C).
4) Ostrożnie wprowadź igłę do otworu do napełniania w komorze wypełnionej pianką, po czym powoli wstrzyknij do niej atrament.
5) Napełniwszy kartridż, czystą chusteczką zbierz ewentualnie nagromadzony wokół otworu wlewowego atrament, po czym zatkaj go załączoną taśmą klejącą i z powrotem złóż kartridż.
6) Odłóż kartridż i odczekaj chwilę, po czym zdejmij taśmę z jego dyszy. Zbierz atrament nagromadzony wokół dysz i upewnij się, że nie wylewa się on już z kartridża. Zainstaluj go w drukarce i otwórz w komputerze menu drukowania.
Uwaga: Po każdym użyciu, przepłucz igłę i strzykawkę destylowaną wodą, aby uniknąć mieszania się kolorów.

Kategoria zestawów do napełniania nr 13

BROTHER: LC01
1) Zbierz atrament nagromadzony wokół dysz czystą chusteczką higieniczną i za pomocą załączonej taśmy klejącej szczelnie zaklej dysze. Za pomocą świdra wywierć w pokrywie kartridża otwór do napełniania (rys. C13A).
2) Nałóż igłę na strzykawkę i napełnij strzykawkę odpowiednim atramentem (rys. C01C).
3) Ostrożnie wsuń igłę strzykawki do otworu do napełniania odpowiedniej komory kartridża i zacznij powoli wstrzykiwać atrament. Przestań, gdy zacznie on wypływać z dysz drukujących kartridża.
4) Napełniwszy kartridż, zbierz w razie potrzeby atrament nagromadzony wokół otworu do napełniania czystą chusteczką higieniczną, po czym zaklej ten otwór załączoną okrągłą naklejką.
5) Odłóż kartridż i odczekaj chwilę, po czym zdejmij taśmę z jego dyszy. Zbierz atrament nagromadzony wokół dysz i upewnij się, że nie wylewa się on już z kartridża. Zainstaluj go w drukarce i otwórz w komputerze menu drukowania.
Uwaga: Po każdym użyciu, przepłucz igłę i strzykawkę destylowaną wodą, aby uniknąć mieszania się kolorów.

Kategoria zestawów do napełniania nr 14

HP: 6656AN/ 6657AN/ 6658AN/ C8727AN/ C8728AN/ 94/ 95/ 96/ 97/ C9351AE/ C8765EE/ C8767EE
1) W razie potrzeby, czystą chusteczką higieniczną zbierz atrament nagromadzony wokół dyszy. Zdejmij etykietę z górnej pokrywy kartridża i odszukaj otwór do napełniania.
2) Nałóż igłę na strzykawkę i napełnij strzykawkę odpowiednim atramentem (rys. C01C).
3) Ostrożnie wsuń igłę strzykawki do otworu do napełniania odpowiedniej komory kartridża i zacznij powoli wstrzykiwać atrament. Przestań, gdy zacznie on wypływać z dysz drukujących kartridża (rys. C14A).
4) Napełniwszy kartridż, zbierz w razie potrzeby atrament nagromadzony wokół otworu do napełniania czystą chusteczką higieniczną, po czym zaklej ten otwór załączoną okrągłą naklejką.
5) Odłóż kartridż i odczekaj chwilę. Zbierz atrament nagromadzony wokół dysz i upewnij się, że nie wylewa się on już z kartridża. Zainstaluj go w drukarce i otwórz w komputerze menu drukowania.
Uwaga: Po każdym użyciu, przepłucz igłę i strzykawkę destylowaną wodą, aby uniknąć mieszania się kolorów.

Kategoria zestawów do napełniania nr 15

LEXMARK: X2350
CANON: PG-40/ PG-50/ CL-41/ CL-51
1) W razie potrzeby, czystą chusteczką higieniczną zbierz atrament nagromadzony wokół dyszy. Zdejmij etykietę z górnej pokrywy kartridża i odszukaj otwór wentylacyjny. Powiększ go za pomocą załączonego świdra, przekształcając go w otwór do napełniania (rys. C15A, uwaga: w przypadku kartridży Lexmark X2350 ten krok można pominąć).
2) Nałóż igłę na strzykawkę i napełnij strzykawkę odpowiednim atramentem (rys. C01C).
3) Ostrożnie wsuń igłę strzykawki do otworu do napełniania odpowiedniej komory kartridża i zacznij powoli wstrzykiwać atrament. Przestań, gdy zacznie on wypływać z dysz drukujących kartridża (rys. C15B).
4) Napełniwszy kartridż, zbierz w razie potrzeby atrament nagromadzony wokół otworu do napełniania czystą chusteczką higieniczną, po czym zaklej ten otwór załączoną okrągłą naklejką (rys. C15C). Zainstaluj go w drukarce i otwórz w komputerze menu drukowania.
Uwaga: Po każdym użyciu, przepłucz igłę i strzykawkę destylowaną wodą, aby uniknąć mieszania się kolorów.

Kategoria zestawów do napełniania nr 16

BROTHER: LC41/ LC47/ LC900LC950
1) W razie potrzeby zbierz atrament nagromadzony wokół dysz czystą chusteczką higieniczną i za pomocą załączonej taśmy klejącej szczelnie zaklej dysze. Za pomocą świdra wywierć w pokrywie kartridża otwór do napełniania (rys. C16A).
2) Nałóż igłę na strzykawkę i napełnij strzykawkę odpowiednim atramentem (rys. C01C, uwaga: w przypadku atramentu czarnego, zaczerpnij go ok. 20 ml; w przypadku kolorowego, 10 ml).
3) Ostrożnie wsuń igłę strzykawki do otworu do napełniania odpowiedniej komory kartridża i zacznij powoli wstrzykiwać atrament, aż napełnisz całą pustą komorę kartridża (rys. C16B).
4) Napełniwszy kartridż, zbierz w razie potrzeby atrament nagromadzony wokół otworu do napełniania czystą chusteczką higieniczną, po czym zaklej ten otwór załączoną okrągłą naklejką (rys. C16C).
5) Umieść kartridż na chusteczce higienicznej dyszami skierowanymi do dołu. Zedrzyj taśmę uszczelniającą i za pomocą chusteczki higienicznej ostrożnie usuń ewentualny atrament z okolic otworu wypływowego, po czym zainstaluj kartridż w drukarce i otwórz w komputerze menu drukowania.
Uwaga: Po każdym użyciu, przepłucz igłę i strzykawkę destylowaną wodą, aby uniknąć mieszania się kolorów.

Kategoria zestawów do napełniania nr 17

EPSON: T0321/ T0331~T0336/ T0431/ T0441~T0444/ T0451/ T0452~T0454/ T0461/ T0472~T0474/ T0481~T0486/ T0491~T0496/ T0551~T0554/ T0561~T0564/ T0461/ T0601~T0604/ T0605/ T0611~T0614/ T0621/ T0631~T0634
1) Umieść pusty kartridż na czystej chusteczce higienicznej otworami wylotowymi atramentu skierowanymi do góry. Zedrzyj folię przykrywającą pierwszy otwór i odsłoń otwór do wstrzykiwania atramentu (uwaga: uważaj, aby nie zedrzeć folii z drugiego otworu, rys. C17A)
2) Nałóż igłę na strzykawkę i napełnij strzykawkę odpowiednim atramentem (rys. C01C).
3) Wsuń igłę do otworu do napełniania w kartridżu po atramencie właściwego koloru. Następnie powoli wstrzyknij odpowiednią ilość atramentu. Przerwij napełnianie, gdy z otworu do napełniania wypłynie odrobina atramentu.
4) Zakończywszy napełnianie, odłóż kartridż w tej pozycji na kilka chwil. Ostrożnie zbierz atrament nagromadzony wokół otworu wypływowego. Ostrożnie zatkaj otwór do napełniania znajdującą się w nim pierwotnie gumową zatyczką, po czym zainstaluj kartridż w drukarce i otwórz w komputerze menu drukowania.
Uwaga: Po każdym użyciu, przepłucz igłę i strzykawkę destylowaną wodą, aby uniknąć mieszania się kolorów.

CZ NÁVOD K NAPLŇOVÁNÍ

Náš universální inkoust může být použit k naplňování níže uvedených modelů kartridží.
Postačí, že zjistíte označení modelu na kartridži umístěné v tiskárně, a potom vyhledáte kategorii soupravy k naplňování, jejíž návod přečtěte.
Například, jestliže je v tiskárně umístěna kartridž Epson SO20025, proveďte pouze pokyny, jaké jsou uvedeny v návodě týkajícím se souprav k naplňování č. 1.
K tomu, aby byl získán tisk jak nejlepší jakosti, je nutno se seznámit s vhodným návodem a postupovat podle něho tak, aby byla kartridž naplněna.

Při naplňování kartridže musíte dbát, aby:

1) Tiskací hlava byla v dobrém stavu a její trysky nebyly ucpány zaschnutým inkoustem.
2) Inkoust, nashromážděný kolem trysek byl odstraňován vsáknutím do přiloženého papírového kapesníku. Nestírejte ho.
3) Potištěná destička na kartridži nebyla poškozená.
4) Kartridž musí být naplňována ihned po vyprázdnění. Kartridž musí být opětně umístěna v tiskárně ihned po jejím naplnění, jinak se trysky tiskové hlavy mohou ucpat.
5) Během naplňování se nesmí inkoustové barvy míchat. Po naplnění se musí jehly vyčistit a uschovat společně s inkoustem do krabičky s příslušenstvím k dalšímu upotřebení.
6) Chraňte potištěnou destičku na kartridži před zalitím inkoustem nebo vodou.
7)Při umisťování kartridže zpět do tiskárny, postupujte podle návodu k obsluze tiskárny. Jestliže je kartridž správně vložena, tiskárna automaticky uvede do provozu čisticí proces hlav.
8)Počkejte se započetím tisku až se zakončí čisticí proces hlav. Přímo po vložení kartridže proveďte kontrolu průchodnosti trysek hlav tiskárny. Jestliže získáte správný kontrolní výtisk, můžete začít normální provoz tiskárny. V případě, že bude zjištěna neprůchodnost hlav, je nutno počkat 10 minut a celou proceduru opakovat. Jestli nedojde ke zlepšení, musíte provést na 1 až 3 minuty čistění hlav.

Rozpouštědlo na čištění a inkoust na snímky:

K čemu slouží dodatečná lahvička? Dobrá novina!
Naše rozpouštědlo na čištění a inkoust na snímky lze používat jak k naplňování kartridží, tak i k údržbě tisknoucích hlav. Umožňuje to získat nejlepší jakost tisku snímků.

Naplňování inkoustem na snímky

Jestliže má kartridž jednu nebo více komor na fotografický inkoust (k tisku snímků), můžete tvořit libovolný inkoust pro snímky. Postačí, že smícháte rozpouštědlo na čištění a inkoust na snímky s inkoustem žádané barvy!
Naplňte injekční stříkačku do tří čtvrtin rozpouštědlem na čištění a inkoustem na snímky libovolné barvy, protřepejte, aby byl její obsah promíchán a potom naplňte vhodnou komoru kartridže.
Čištění tiskacích hlav
Nacházející se v soupravě rozpouštědlo na čištění a inkoust na snímky je určeno rovněž k údržbě tiskových hlav, čím se zvětšuje jejich životnost. Například, jestliže hlava bude ze vzhledu na intenzivní provoz neprůchodná, naplňte kartridž rozpouštědlem podle pokynů obsažených v návodě pro některou vhodnou z níže uvedených kategorií souprav k naplňování. Po naplnění kartridže, pomocí menu obsluhy tiskárny proveďte několikrát čistění hlav. Hlava bude tímto způsobem očištěna a připravena k další práci.

Souprava obsahuje:

3 lahvičky černého inkoustu nebo po 1 lahvičce inkoustu barvy: tyrkys (Cyan), růžový (Magenta) a žlutý (Yellow)
1 lahvičku rozpouštědla , 2 ocelové kuličky, 5 samolepicích pásek, 5 kulatých nálepek, 3 ocelové kuličky, 1 jehlu, 1 injekční stříkačku, 1 vrták, 1 nástroj ke vtlačování kuliček , 1 pumpičku

Kategorie souprav k naplňování č. 1

EPSON: SO20025/ SO20034/ SO20036/ SO20089/ SO20093/ SO20108/ SO20110/ SO20138/ SO20187/ SO20189/ SO20191/ SO20193/ T001/ T003/ T00/ , T007~T009/ T013~T015/ T017~T020/ T026/ T028/ T031/ T036/ T038/ T040/ T041/ T050~T053/ T057/ T058/ T066/ T067
CANON: BCI-60
HP: HP21/ HP22/ HP27/ HP28/ HP56/ HP57/ HP58/ HP93/ HP94/ HP95/ HP96/ HP98/ HP99/ HP100/ HP101/ HP102/ HP57vivera
LEXMARK: 18C0031/ 18C0033/ 18C0034/ 18C0035/ 18C0781
1) Obrátit kartridž otvorem (otvory) výtoku inkoustu směrem nahoru. Pomocí připojené lepicí pásky ji těsně zalepte, po čem obraťte kartridž zpět a položte ji na čistém papírovém kapesníku (obr. C01A).
2) Vrtákem, nacházejícím se v sestavě vyvrtejte otvor ve vrchním víku kartridže (obr. C01B).
3) Nasaďte jehlu na stříkačku a naplňte ji vhodným inkoustem (obr. C01C).
4) Vsuňte jehlu do plnicího otvoru v kartridži pro příslušnou barvu. Jakmile se jehla dotkne dna kartridže, couvněte ji nahoru na cca 1–2 mm a pomalu vstříkněte vhodné množství inkoustu. Přerušte naplňování, jakmile z plnicího otvoru vyteče trochu inkoustu (obr. C01D).
5) Kartridž po naplnění odložte a postavte ji ve svislé poloze. Počkejte chvíli, po čem odstraňte z výtokových otvorů lepicí pásku. Pomocí papírového kapesníku odstraňte eventuelní inkoust z okolí výtokového otvoru, po čem vsuňte kartridž do tiskárny a otevřete v počítači soubor pro tisk.
Upozornění: Po každém použití propláchněte jehlu a stříkačku destilovanou vodou tak, aby se barvy nesmíchaly.

Kategorie souprav k naplňování č. 2

EPSON: SO20062/ SO20118/ SO20122/ SO20126/ SO20130/ SO20143/ SO20147
CANON: BJI 642/ BJI643
BROTHER: LC03
1) Nasaďte jehlu na stříkačku a naplňte stříkačku vhodným inkoustem (obr. C01C).
2) Přes výtokový otvor inkoustu vsuňte jehlu dovnitř kartridže do hloubky cca 10~20 mm. Nezkoušejte vložit jehlu hlouběji, poněvadž to způsobí poškození sáčku na inkoust, který se nachází uvnitř kartridže. Potom vstříkněte vhodné množství inkoustu (obr. C02A). Ponechte zbylý inkoust k příštímu použití.
3) Kartridž po naplnění odložte a postavte ji v poloze s výtokovými otvory inkoustu směrem nahoru, po čem pomocí stříkačky vytáhněte výtokovými otvory inkoustu trochu vzduchu. Odložte kartridž a chvíli počkejte, po čem ji vložte do tiskárny a otevřete v počítači soubor pro tisk.
Upozornění: Po každém použití propláchněte jehlu a stříkačku destilovanou vodou tak, aby se barvy nesmíchaly.

Kategorie souprav k naplňování č. 3

CANON: BC01/ BC02/ BC05/ BC06/ BC20/ BC22/ BC23/ BX-2
LEXMARK: 10N0016/ 1380620/ 12A1145/ 12A1970/ 12A1975/ 13400HC/ 1380490/ 1380630/ 1382050/ 15M0100/ 15M0360/ 16G0055/ 17G0050/ 18L0032E/ 18C0032E
1) Postavte kartridž na papírovém kapesníku ventilačním otvorem směrem nahoru. Vrtákem, nacházejícím se v sestavě navrtejte vzdušný otvor kartridže – bude použit jako otvor k naplňování inkoustem (obr. C03A, C03B nebo C03C).
2) Nasaďte jehlu na stříkačku a naplňte stříkačku patřičným inkoustem (obr. C01C).
3) Vsuňte jehlu do komory kartridže vyvrtaným plnicím otvorem. Jakmile se jehla dotkne dna kartridže, couvněte ji nahoru na cca 2–3 mm a pomalu vstříkněte vhodné množství inkoustu. Přerušte naplňování, jakmile z plnicího otvoru vyteče trochu inkoustu.
4) Umístěte kartridž na papírovém kapesníku tryskami směrem dolů. Načerpejte trochu vzduchu plnicím otvorem, až z trysek vyteče trochu inkoustu. (Upozornění: v případě kartridží značky Lexmark lze tento postup pominout).
5) Pomocí papírového kapesníku odstraňte inkoust nashromážděný v okolí výtokového otvoru, po čem vsuňte kartridž do tiskárny a otevřete v počítači soubor pro tisk. (Upozornění: stlačovat pumpičku až se dá úplně vyjmout z kartridže).
Upozornění: Po každém použití propláchněte jehlu a stříkačku destilovanou vodou tak, aby se barvy nesmíchaly.

Kategorie souprav k naplňování č. 4

CANON: BCI-10/ BCI-11/ BCI-15/ BCI-16/ BCI-21/ BCI-21e/ BCI-24/ BCI-61/ BCI-62/ CLI-36
1) Inkoust, nashromážděný kolem trysek očistěte papírovým kapesníkem, po čem umístěte prázdnou kartridž na jiném, čistém kapesníku výtokovými otvory nasměrovanými nahoru.
2) Nasaďte jehlu na stříkačku a naplňte stříkačku příslušným inkoustem (obr. C01C).
3) Vsuňte jehlu výtokovým otvorem pro danou barvu. Nevtlačujte jehlu do měkké zátky výtokového otvoru (upozornění: doplňte pouze tu barvu inkoustu, která se vyčerpala). Plynule tlačte na píst stříkačky a vypouštějte inkoust kapku po kapce dovnitř kartridže, jak výše (obr. C04A, C04B). Přerušte naplňování, jakmile z nasměrovaných dolů trysek vyteče trochu inkoustu.
4) Umístěte kartridž na papírovém kapesníku tryskami směrem dolů. Papírovým kapesníkem opatrně odstraňte inkoust z okolí výtokového otvoru, po čem vsuňte kartridž do tiskárny a otevřete v počítači soubor pro tisk.
Upozornění: Po každém použití propláchněte jehlu a stříkačku destilovanou vodou tak, aby se barvy nesmíchaly.

Kategorie souprav k naplňování č. 5

CANON: BCI-3/ BCI-3e/ BCI-5/ BCI-6/ BCI-8/ BJI-201/ PGI-5/ CLI-8
XEROX: 8R127128/ 8R7660/ 8R7661/ 8R7662/ 8R7663
EPSON: SO20047/ SO20049/ SO20097
1) Eventuelně nashromážděný kolem trysek inkoust vytřete čistým papírovým kapesníkem a potom připojenou lepicí páskou těsně zalepte trysky. Použijte nacházející se v soupravě vrták k vrtání plnicího otvoru v horním víku komory kartridže bez houbičky (obr. C05A).
2) Nasaďte jehlu na stříkačku a naplňte stříkačku vhodným inkoustem (obr. C01C).
3) Umístěte kartridž plnicím otvorem nahoru. Potom vsuňte jehlu do otvoru k naplňování v kartridži na inkoust patřičné barvy. Pomalu vstřikujte inkoust, až se komora na inkoust bez houbičky naplní. Papírovým kapesníkem odstraňte inkoust z okolí plnicího otvoru.
4) Zalepte plnicí otvor lepicí páskou, která se nachází v soupravě. Odložte kartridž a chvíli počkejte. Odstraňte pásku z otvoru (otvorů) výtoku inkoustu a očistěte ho čistým papírovým kapesníkem. Potom vložte kartridž do tiskárny a jakmile přestane inkoust kapat z trysek, otevřete v počítači soubor pro tisk. (Upozornění: kartridže PGI-5 a CLI-8 lze naplňovat víc než dvakrát).
Upozornění: po každém použití propláchněte jehlu a stříkačku destilovanou vodou tak, aby se barvy nesmíchaly.

Kategorie souprav k naplňování č. 6

HP: 51626A/ 51626G/ 51629A/ 51629G/ 51633A/ 51633M/ C1843A/ C6614AN/ C6614DN
1) Čistým papírovým kapesníkem vytřete inkoust, nashromážděný kolem ventilačního otvoru. Potom zalepte ventilační otvor na dně kartridže pomocí připojené lepicí pásky (obr. C06A).
2) Umístěte prázdnou kartridž na čistém papírovém kapesníku výtokovými otvory nasměrovanými dolů. Vrtákem vyvrtejte ve víku kartridže plnicí otvor (obr. C06B).
3) Nasaďte jehlu na stříkačku a naplňte stříkačku vhodným inkoustem (obr. C01C).
4) Přidržte kartridž vyvrtaným otvorem nahoru, opatrně do něho zaveďte jehlu a pomalu vstřikujte do komory 25 ml inkoustu.
5) Očistěte okolí otvoru k naplňování, po čem zalepte připojenou lepicí páskou.
6) Umístěte kartridž na papírovém kapesníku tryskami dolů. Pomocí pumpičky, ventilačním otvorem, nacházejícím se uprostřed jejího víka zaveďte vzduch (obr. C06C). Jestliže to bude nutné, opět použijte papírový kapesník k odstranění inkoustu, jaký zůstal na trysce a potom sejměte pásku z ventilačního otvoru na spodní straně kartridže (upozornění: stlačovat pumpičku až se dá úplně vyjmout z kartridže).
7)Odložte kartridž na 15-20 vteřin tryskami směrem dolů. Neinstalujte ji v tiskárně, dokud z trysek nepřestane vytékat inkoust.
Upozornění: Po každém použití propláchněte jehlu a stříkačku destilovanou vodou tak, aby se barvy nesmíchaly.

Kategorie souprav k naplňování č. 7

HP: 51641A/ C1832A/ C1832D/ C1832G/ C1832T/ C3844A/ C3845A/ C6578AN/ C6875DN
1) Vytřete inkoust, nacházející se kolem trysek papírovým kapesníkem, po čem položte prázdnou kartridž na jiném, čistém kapesníku, otvory trysek směrem dolů. Pomocí nástroje k zatlačování kuliček protlačte ocelovou kuličku plnicím otvorem dovnitř kartridže (obr. C07A, upozornění: přítomnost kuličky uvnitř kartridže nemá vliv na její činnost).
2) Nasaďte jehlu na stříkačku a naplňte stříkačku vhodným inkoustem (obr. C01C).
3) Vsuňte jehlu do plnicího otvoru v kartridži pro příslušnou barvu. Jakmile se jehla dotkne dna kartridže, couvněte ji nahoru na cca 1–2 mm a pomalu vstříkněte vhodné množství inkoustu. Přerušte naplňování, jakmile z plnicího otvoru vyteče trochu inkoustu. Jestliže to bude nutné, pomocí papírového kapesníku odstraňte eventuelní inkoust z okolí výtokového otvoru, po čem vsuňte kartridž do tiskárny a otevřete v počítači soubor pro tisk.
4) Jestliže se tisk nepovede, je nutno znovu umístit kartridž na papírovém kapesníku. Vsuňte koncovku pumpičky do plnicího otvoru a stlačujte pumpičku, až z trysky začne vytékat inkoust. V případě potřeby, papírovým kapesníkem opatrně odstraňte inkoust z okolí výtokového otvoru, po čem instalujte kartridž v tiskárně a otevřete soubor pro tisk. (upozornění: stlačovat pumpičku až se dá úplně vyjmout z kartridže).
Upozornění: Po každém použití propláchněte jehlu a stříkačku destilovanou vodou tak, aby se barvy nesmíchaly.

Kategorie souprav k naplňování č. 8

HP: 51640A/ 51640C/ 51640M/ 51640Y/ C6615A/ 51640Y/ 51640C/ 51640M/ 51644Y/ 51644C/ 51644M/ 51645A/ 51645G
1) Položte prázdnou kartridž na čistém papírovém kapesníku, výtokovými otvory inkoustu směrem nahoru. Odstraňte pásku z plnicího otvoru a pomocí nástroje k vtlačování kuliček zatlačte nacházející se v soupravě ocelovou kuličku dovnitř kartridže (obr. C08A, upozornění: přítomnost kuličky uvnitř kartridže nemá vliv na její působení).
2) Nasaďte jehlu na stříkačku a naplňte stříkačku vhodným inkoustem (obr. C01C).
3) Opatrně vsuňte jehlu do plnicího otvoru a pomalu vstříkněte cca 40 ml inkoustu.
4) Po naplnění kartridže, čistým kapesníkem vytřete eventuelně nashromážděný kolem plnicího otvoru inkoust a potom ho ucpěte připojenou ocelovou kuličkou s použitím nacházejícího se v soupravě nástroje. Zalepte plnicí otvor (otvory) připojenou lepicí páskou. Nasaďte jehlu na stříkačku a naplňte vhodným inkoustem (obr. C08B).
5) Odložte naplněnou kartridž na cca 15 minut tryskami obrácenými směrem dolů. Mělo by z nich vytéci určité množství inkoustu (je to normální), vytlačeného vnějším tlakem vzduchu.
6) Jakmile jen inkoust přestane vytékat, vytřete inkoust, nashromážděný v okolí trysky papírovým kapesníkem, po čem vložte kartridž do tiskárny a otevřete v počítači soubor pro tisk.
Upozornění: Po každém použití propláchněte jehlu a stříkačku destilovanou vodou tak, aby se barvy nesmíchaly.

Kategorie souprav k naplňování č. 9

HP: 51625A/ 51649A/ 51649G/ C1816A/ C9363EE/ C8766EE/ C9352AE
LEXMARK: 12A1980/ 1361760/ 1380619/ 12A1140/ 10N0026/ 12A1985/ 13619HC/ 1382060/ 15M0125/ 15M0101/ 15M0120/ 15M0360/ 15M0370/ 16G0065/ 17G0060C/ 18L0042E/ 18C0042E
1) Čistým papírovým kapesníkem vytřete inkoust, nashromážděný kolem trysky, po čem umístěte prázdnou kartridž na jiném, čistém kapesníku čipem směrem nahoru. Opatrně odstraňte zátku kartridže nožem (obr. C09A, upozornění: dávejte pozor, abyste neodtrhli zámek a nezranili se během této činnosti).
2) Nasaďte jehlu na stříkačku a naplňte stříkačku vhodným inkoustem (obr. C01C).
3) Opatrně vložte jehlu stříkačky do plnicího otvoru příslušné komory kartridže a začněte pomalu vstřikovat inkoust. Přestaňte, kdy začne inkoust vytékat z tiskacích trysek.
4) Vyčistěte vtokový otvor (vtokové otvory) papírovým kapesníkem. Naložte zátku zpět na kartridž a pevně ji přilepte páskou, nacházející se v soupravě (obr. C09B). Odstraňte eventuelní nečistoty inkoustem z okolí trysek kartridže a instalujte ji v tiskárně, po čem začněte tisknout.

Kategorie souprav k naplňování č. 10

HP:
CANON: BC03/ BX-3
1) Vytřete inkoust, který je nashromážděný kolem trysky papírovým kapesníkem, po čem umístěte prázdnou kartridž na jiném, čistém kapesníku plnicími otvory pro inkoust směrem nahoru. Pomocí nástroje k vtlačování kuliček protlačte ocelovou kuličku plnicím otvorem dovnitř kartridže (obr. C10A, upozornění: přítomnost kuličky uvnitř kartridže nebude mít vliv na jeho činnost).
2) Nasaďte jehlu na stříkačku a naplňte stříkačku vhodným inkoustem (obr. C01C).
3) Opatrně vložte jehlu stříkačky do plnicího otvoru příslušné komory kartridže a začněte pomalu vstřikovat inkoust. Přestaňte, kdy začne inkoust vytékat z tiskacích trysek kartridže
4) Po naplnění kartridže, vytřete čistým kapesníkem nashromážděný kolem plnicího otvoru inkoust, a potom tento otvor ucpěte připojenou ocelovou kuličkou s použitím nacházejícího se v soupravě nástroje. Zalepte plnicí otvor (otvory) připojenou lepicí páskou.
5) Odložte kartridž obrácenou ventilačním otvorem nahoru na papírový kapesník. Načerpejte trochu vzduchu plnicím otvorem, až z trysek vyteče trochu inkoustu (obr. C10B, upozornění: stlačovat pumpičku až se dá úplně vyjmout z kartridže). Opatrně odstraňte inkoust čistým papírovým kapesníkem, po čem vsuňte kartridž do tiskárny a otevřete v počítači soubor pro tisk.
Upozornění: Po každém použití propláchněte jehlu a stříkačku destilovanou vodou tak, aby se barvy nesmíchaly.

Kategorie souprav k naplňování č. 11

HP: C4841A/ C4842A/ C4843A/ C4844A
1) Rozřežte nožem nálepku uzavírající víko kartridže podél linie spojení víka s tělesem zásobníku a odstraňte víko (obr. C11A).
2) Špičkou nože vyjměte gumovou těsnicí zátku z plnicího otvoru (upozornění: dávejte při tom pozor, abyste se nezranili).
3) Nasaďte jehlu na stříkačku a naplňte stříkačku vhodným inkoustem (obr. C01C).
4) Opatrně vložte jehlu stříkačky do plnicího otvoru. Dávejte pozor, abyste nepropíchli sáček na inkoust, který se nachází uvnitř kartridže. Pomalu vstřikujte vhodné množství inkoustu do sáčku.
5) Těsně uzavřete plnicí otvor nacházející se v něm gumovou zátkou, po čem víko uzavřete.
6) Přidržujte kartridž otvory výtoku inkoustu nahoru, pomocí stříkačky vysajte ze sáčku s inkoustem vzduch, aby se vyrovnal vnitřní tlak. Odložte kartridž a chvíli počkejte, po čem vsuňte kartridž do tiskárny a otevřete v počítači soubor pro tisk.
Upozornění: Po každém použití propláchněte jehlu a stříkačku destilovanou vodou tak, aby se barvy nesmíchaly.

Kategorie souprav k naplňování č. 12

BROTHER: LC02/ LC04/ LC21/ LC31/ LC600/ LC700/ LC800
1) Jestliže to bude nutné, vytřete inkoust, nashromážděný kolem trysek čistým papírovým kapesníkem a pomocí připojené lepicí pásky těsně trysku zalepte (obr. C12A).
2) Vyjměte zátku pomocí šroubováku. Sejměte velkou, stříbrnou těsnicí pásku a použijte připojený vrták ke zvětšení plnicího otvoru, který vede do komory na inkoust, vyplněné houbičkou (obr. C12B).
3) Nasaďte jehlu na stříkačku a naplňte stříkačku cca 7 ml inkoustu (obr. C01C).
4) Opatrně vložte jehlu stříkačky do plnicího otvoru v komoře vyplněné houbičkou, po čem pomalu vstřikujte inkoust.
5) Po naplnění kartridže, čistým kapesníkem vytřete eventuelně nashromážděný kolem otvoru vtoku inkoust, po čem ho zalepte připojenou lepicí páskou a zpět složte kartridž.
6) Odložte kartridž a chvíli počkejte, po čem sejměte pásku z její trysky. Vytřete inkoust, nashromážděný kolem trysek a zjistěte, zda se přestal vylévat z kartridže. Vložte ji do tiskárny a otevřete v počítači soubor pro tisk.
Upozornění: Po každém použití propláchněte jehlu a stříkačku destilovanou vodou tak, aby se barvy nesmíchaly.

Kategorie souprav k naplňování č. 13

BROTHER: LC01
1) Vytřete inkoust nashromážděný kolem trysek čistým papírovým kapesníkem a pomocí připojené lepicí pásky zalepte trysku. Pomocí vrtáku vyvrtejte ve víku kartridže plnicí otvor (obr. C13A)
2) Nasaďte jehlu na stříkačku a naplňte stříkačku vhodným inkoustem (obr. C01C).
3) Opatrně vložte jehlu stříkačky do plnicího otvoru ve vhodné komoře kartridže a pomalu vstřikujte inkoust. Přestaňte, kdy začne inkoust vytékat z tiskacích trysek kartridže.
4) Po naplnění kartridže, čistým papírovým kapesníkem vytřete eventuelně nashromážděný kolem plnicího otvoru inkoust, po čem zalepte tento otvor připojenou kulatou páskou.
5) Odložte kartridž a chvíli počkejte, po čem sejměte pásku z jeho trysky. Vytřete inkoust, nashromážděný kolem trysek a zjistěte, zda se přestal vylévat z kartridže. Vložte ji do tiskárny a otevřete v počítači soubor pro tisk.
Upozornění: Po každém použití propláchněte jehlu a stříkačku destilovanou vodou tak, aby se barvy nesmíchaly.

Kategorie souprav k naplňování č. 14

HP: 6656AN/ 6657AN/ 6658AN/ C8727AN/ C8728AN/ 94/ 95/ 96/ 97/ C9351AE/ C8765EE/ C8767EE
1) Jestliže to bude nutné, vytřete inkoust, nashromážděný kolem trysky čistým papírovým kapesníkem. Odstraňte etiketu z horního víka kartridže a nalezněte plnicí otvor.
2) Nasaďte jehlu na stříkačku a naplňte stříkačku vhodným inkoustem (obr. C01C).
3) Opatrně vložte jehlu stříkačky do plnicího otvoru ve vhodné komoře kartridže a pomalu vstřikujte inkoust. Přestaňte, kdy začne inkoust vytékat z tiskacích trysek kartridže (obr. C14A).
4) Po naplnění kartridže, čistým papírovým kapesníkem vytřete eventuelně nashromážděný kolem plnicího otvoru inkoust, po čem zalepte tento otvor připojenou kulatou páskou.
5) Odložte kartridž a chvíli počkejte. Vytřete inkoust, jaký je nashromážděný kolem trysek a zjistěte, zda se přestal vylévat z kartridže. Vložte ji do tiskárny a otevřete v počítači soubor pro tisk.
Upozornění: Po každém použití propláchněte jehlu a stříkačku destilovanou vodou tak, aby se barvy nesmíchaly.

Kategorie souprav k naplňování č. 15

LEXMARK: X2350
CANON: PG-40/ PG-50/ CL-41/ CL-51
1) V případě potřeby, čistým papírovým kapesníkem vytřete inkoust nashromážděný kolem trysky. Sejměte etiketu z horního víka kartridže a vyhledejte ventilační otvor. Zvětšete ho pomocí připojeného vrtáku, čím ho změníte na plnicí otvor (obr. C15A, upozornění: v případě kartridží Lexmark X2350 lze tento postup pominout).
2) Nasaďte jehlu na stříkačku a naplňte stříkačku vhodným inkoustem (obr. C01C).
3) Opatrně vložte jehlu stříkačky do plnicího otvoru příslušné komory kartridže a začněte pomalu vstřikovat inkoust. Přestaňte, kdy začne inkoust vytékat z tiskacích trysek kartridže (obr. C15B).
4) Po naplnění kartridže, čistým papírovým kapesníkem vytřete eventuelně nashromážděný kolem plnicího otvoru inkoust, po čem zalepte tento otvor připojenou kulatou páskou (obr. C15C). Vložte ji do tiskárny a otevřete v počítači soubor pro tisk.
Upozornění: Po každém použití propláchněte jehlu a stříkačku destilovanou vodou tak, aby se barvy nesmíchaly.

Kategorie souprav k naplňování č. 16

BROTHER: LC41/ LC47/ LC900LC950
1) V případě potřeby, čistým papírovým kapesníkem vytřete inkoust nashromážděný kolem trysky a připojenou lepicí páskou těsně zalepte trysku. Pomocí vrtáku vyvrtejte ve víku kartridže plnicí otvor (obr. C16A).
2) Nasaďte jehlu na stříkačku a naplňte stříkačku vhodným inkoustem (obr. C01C, upozornění: v případě černého inkoustu, nasát okolo 20ml; v případě barevného 10 ml).
3) Opatrně vložte jehlu stříkačky do plnicího otvoru příslušné komory kartridže a začněte pomalu vstřikovat inkoust, až do naplnění celé prázdné komory kartridže (obr. C16B).
4) Po naplnění kartridže, jestliže to bude nutné, vytřete inkoust, nashromážděný kolem trysky čistým papírovým kapesníkem, po čem zalepte otvor připojenou kulatou páskou (obr. C16C).
5) Umístěte kartridž na papírovém kapesníku tryskami směrem dolů. Odstraňte utěsňující pásku a papírovým kapesníkem odstraňte eventuelní inkoust z okolí výtokového otvoru, po čem vložte kartridž do tiskárny a otevře[te] v počítači soubor pro tisk.
Upozornění: Po každém použití propláchněte jehlu a stříkačku destilovanou vodou tak, aby se barvy nesmíchaly

Kategorie souprav k naplňování č. 17

EPSON: T0321/ T0331~T0336/ T0431/ T0441~T0444/ T0451/ T0452~T0454/ T0461/ T0472~T0474/ T0481~T0486/ T0491~T0496/ T0551~T0554/ T0561~T0564/ T0461/ T0601~T0604/ T0605/ T0611~T0614/ T0621/ T0631~T0634
1) Umístěte prázdnou kartridž na čistém papírovém kapesníku výtokovými otvory směrem nahoru. Odstraňte fo[lii] přikrývající první otvor a odkryjte otvor pro vstřikování inkoustu (upozornění: dávejte pozor, abyste nestrhli kry[cí] folii z druhého otvoru, obr. C17A)
2) Nasaďte jehlu na stříkačku a naplňte stříkačku vhodným inkoustem (obr. C01C).
3) Vložte jehlu do plnicího otvoru kartridže po inkoustu příslušné barvy. Potom pomalu vstřikujte vhodné množst[ví] inkoustu. Naplňování přerušte, kdy z plnicího otvoru vyplyne trochu inkoustu.
4) Po ukončení naplňování ponechte na několik chvil kartridž v této poloze. Opatrně vytřete inkou[st] nashromážděný kolem výtokového otvoru. Opatrně vložte do původního plnicího otvoru gumovou zátku, po če[m] vložte kartridž do tiskárny a otevřete v počítači soubor pro tisk.
Upozornění: Po každém použití propláchněte jehlu a stříkačku destilovanou vodou tak, aby se barvy nesmíchaly.

RU ИНСТРУКЦИЯ ЗАПРАВКИ КАРТРИДЖЕЙ

Наши универсальные чернила могут быть использованы для заправки всех моделей картриджей перечисленных ниже. Тебе достаточно проверить название модели на картридже своего принтера, посл[е] чего найти категорию комплектов для заправки и прочесть инструкцию. Например, если в принтер[е] находится картридж Epson SO20025, следуй только тем рекомендациям, которые находятся в инструкци[и] касающейся категории комплектов для заправки nr 1. Чтобы получить печать лучшего качеств[а] внимательно прочти соответствующую инструкцию и выполни все находящиеся в ней рекомендаци[и] заправляя картридж.

Заправляя картридж, помни:

1) Печатающая головка должна быть в хорошем состоянии и не засорена высохшими чернилами.
2) Скопившиеся чернила удаляй, позволяя им впитываться в приложенную гигиеническую салфетку. Н[е] вытирай их.
3) Печатная плата картриджа не должна быть повреждена.
4) Картридж следует заправлять сразу же после израсходования. А после заправки быстро вставить [в] принтер, иначе может засориться печатающая головка.
5) В ходе заправки не следует смешивать цветов чернил. После заправки вычисти иглы и помести их вместе с чернилами в коробку с аксессуарами – до следующего использования.
6) Следует беречь печатную плату картриджа от того, чтобы она не была залита чернилами или водой.
7)Вставляя заправленный картридж обратно в принтер, следуй инструкции обслуживания принтера. После правильной инсталляции картриджа принтер автоматически запустит процедуру очищения головок.
8)Подожди с началом печати до момента, пока не закончится процедура очистки головок. Непосредственно после инсталляции картриджа запусти процедуру контроля проходимости головок принтера. Когда ты получишь пробные страницы с печатью соответствующего качества, можешь начать использование принтера в нормальном режиме. Если же качество печати пробных страниц будет свидетельствовать о непроходимости головок, подожди 10 минут и повтори всю процедуру. В случае если качество не улучшится, на 1-3 минуты запусти программу очистки головок.

Растворитель для очистки оборудования и чернил для фотографий:

Для чего нужна дополнительная бутылочка? Отличная новость!
Наш растворитель для очистки оборудования и чернил для фотографий можно использовать как для заправки картриджей с чернилами для фотографий, так и для консервации печатающих головок. Это позволяет получить лучшее качество также в ходе распечатки фотографий.

Заправка чернил для фотографий

Если картридж имеет один или более резервуаров для фоточернил (для распечатки фотографий), ты сможешь создать фоточернила любого цвета. Достаточно будет смешать растворитель для очистки оборудования и чернил для фотографий с чернилами желаемого цвета!
Наполни шприц на три четверти растворителем для очистки оборудования и чернил для фотографий, а оставшуюся часть заправь чернилами выбранного цвета, затем встряхни его, чтобы смешать все содержимое, после чего наполни соответствующий резервуар картриджа.

Очистка печатающих головок

Входящий в состав комплекта растворитель для очистки оборудования и чернил для фотографий служит также для консервации печатающих головок, повышая их долговечность. Если, например, головка потеряет проходимость по причине интенсивной эксплуатации, наполни картридж растворителем, поступая согласно рекомендациям в инструкции для соответствующих категорий комплектов для заправки, представленных ниже. После заправки картриджа, при помощи меню обслуживания принтера запусти несколько раз программу очистки головок. Таким образом, головка будет очищена и готова для дальнейшего использования.

Комплект содержит:

3 бутылочки черных чернил или по 1 бутылочке чернил следующих цветов: голубого (Cyan), малинового (Magenta) и желтого (Yellow)
1 бутылочку растворителя для очистки оборудования и чернил для фотографий, 2 стальных шарика, 5 клейких лент, 5 круглых этикеток, 3 стальных шарика, 1 иглу, 1 шприц, 1 сверло,
1 прибор для вталкивания шариков, 1 помпу

Категория комплектов для заправки nr 1

EPSON: SO20025/ SO20034/ SO20036/ SO20089/ SO20093/ SO20108/ SO20110/ SO20138/ SO20187/ SO20189/ SO20191/ SO20193/ T001/ T003/ T00/ , T007~T009/ T013~T015/ T017~T020/ T026/ T028/ T031/ T036/ T038/ T040/ T041/ T050~T053/ T057/ T058/ T066/ T067
CANON: BCI-60
HP: HP21/ HP22/ HP27/ HP28/ HP56/ HP57/ HP58/ HP93/ HP94/ HP95/ HP96/ HP98/ HP99/ HP100/ HP101/ HP102/ HP57vivera
LEXMARK: 18C0031/ 18C0033/ 18C0034/ 18C0035/ 18C0781
1) Переверни картридж отверстием (отверстиями) для выхода чернил вверх. При помощи клейкой ленты, которая входит в комплект, аккуратно их заклей, после чего переверни обратно картридж и положи его на чистую гигиеническую салфетку (рис. C01A).
2) С помощью входящего в комплект сверла просверли отверстие в верхней крышечке картриджа (рис. C01B).
3) Вставь иглу в шприц и наполни шприц соответствующими чернилами (рис. C01C).
4) Вставь иглу в отверстие для заправки картриджа чернилами соответствующего цвета. Когда игла коснется дна картриджа, осторожно потяни ее обратно на ок. 1-2 мм и медленно введи необходимое количество чернил. Прекрати наполнение, когда с отверстия для заправки покажется капля чернил (рис. C01D).
5) После заправки картриджа, отставь его в вертикальной позиции. Подожди минуту, после чего сними с отверстий клейкую ленту. При помощи гигиенической салфетки удали возможные излишки чернил с области отверстия, после чего вставь картридж в принтер и открой меню печати в компьютере.
Внимание! После каждого использования сполосни иглу и шприц дистиллированной водой, чтобы избежать смешивания цветов.

Категория комплектов для заправки nr 2

EPSON: SO20062/ SO20118/ SO20122/ SO20126/ SO20130/ SO20143/ SO20147
CANON: BJI 642/ BJI643
BROTHER: LC03
1) Вставь иглу в шприц и наполни шприц соответствующими чернилами (рис. C01C).
2) Через отверстие введи иглу внутрь картриджа на глубину около 10~20 мм. Не пробуй с нажимом вводить иглу глубже, так как это приведет к повреждению чернильного мешка, который находится внутри картриджа. Затем впрысни необходимое количество чернил (рис. C02A). Оставшиеся чернила сохрани для следующего использования.
3) Наполнивши картридж, отставь его в вертикальном положении, при котором отверстия направлены вверх, затем через отверстия с помощью шприца вытяни из картриджа воздух. После чего отложи его и подожди минуту, потом вставь картридж в принтер и открой меню печати в компьютере.
Внимание! После каждого использования сполосни иглу и шприц дистиллированной водой, чтобы избежать смешивания цветов.

Категория комплектов для заправки nr 3

CANON: BC01/ BC02/ BC05/ BC06/ BC20/ BC22/ BC23/ BX-2
LEXMARK: 10N0016/ 1380620/ 12A1145/ 12A1970/ 12A1975/ 13400HC/ 1380490/ 1380630/ 1382050/ 15M0100/ 15M0360/ 16G0055/ 17G0050/ 18L0032E/ 18C0032E
1) Поставь картридж на гигиеническую салфетку отверстием для поступления воздуха вверх. При помощи сверла, входящего в состав комплекта, увеличь отверстие картриджа для поступления воздуха – оно будет использовано в качестве отверстия для заправки картриджа чернилами (рис. C03A, C03B или C03C).
2) Вставь иглу в шприц и наполни шприц соответствующими чернилами (рис. C01C).
3) Вставь иглу в просверленное отверстие для заправки картриджа. Когда игла коснется дна картриджа, потяни ее обратно на ок. 2-3 мм и медленно введи необходимое количество чернил. Прекрати наполнение, когда с отверстия для заправки покажется капля чернил.
4) Поставь картридж на гигиеническую салфетку выпускными отверстиями, направленными вниз. Накачай